

KANALINDELNING 18 GHz

Frekvenstilldelning DRS 140/18700 och 155/18700 radiolänkar

CCIR Rec 595 110 MHz

110 MHz kanal	frekvens MHz (a)	frekvens MHz (b)
B3	18030	19040
B4	18140	19150
B5	18250	19260

Frekvenstilldelning DRS 140/18700 och 155/18700 radiolänkar

CCIR Rec 595

55 MHz kanal	frekvens MHz (a)	frekvens MHz (b)
F1	17755	18765
F2	17810	18820
F3	17865	18875
F4	17920	18930
F5	17975	18985
F6	18030	19040
F7	18085	19095
F8	18140	19150
F9	18195	19205
F10	18250	19260

Frekvenstilldelning DRS 34/18700 radiolänkar

CCIR Rec 595

27,5 MHz kanal	frekvens MHz (a)	frekvens MHz (b)
A23	18332,5	19342,5
A24	18360,0	19370,0
A25	18387,5	19397,5
A26	18415,0	19425,0
A27	18442,5	19452,5
A28	18470,0	19480,0
A29	18497,5	19507,5

KANALINDELNING 18 GHz

Frekvenstilldelning DRS 2x8/18700 radiolänkar

CCIR Rec 595 mod

15 MHz kanal	frekvens MHz (a)	frekvens MHz (b)
E1	18527,5	19537,5
E2	18542,5	19552,5
E3	18557,5	19567,5
E4	18572,5	19582,5

Frekvenstilldelning DRS 8/18700 radiolänkar

CCIR Rec 595 mod

7,5 MHz kanal	frekvens MHz (a)	frekvens MHz (b)
C5	18587,5	19597,5
C6	18595,0	19605,0
C7	18602,5	19612,5
C8	18610,0	19620,0
C9	18617,5	19627,5
C10	18625,0	19635,0
C11	18632,5	19642,5
C12	18640,0	19650,0
C13	18647,5	19657,5

C13 tillfällig
användning